

建築物の吹付けアスベスト等の対策について

吹付けアスベスト等とは

アスベストにセメント等の結合剤と水を加え混合し、吹付け機を用いて吹付けたものを吹付けアスベストといい、壁や天井等の防火・耐火・吸音性能等を確保するために用いられていました。

この他にも、吹付けアスベスト等には、アスベストを1%を超えて含有する「吹付けロックウール」、「吹付けひる石（バーミキュライト）」、「パーライト吹付け」、「発泡けい酸ソーダ吹付け石綿」等も含まれます。

こんなところによく使われています

◆鉄骨造

- 鉄骨の梁・柱
- 鉄板床
- 空調機械室
- ボイラー室
- 機械室

◆鉄筋コンクリート造

- ◆鉄筋鉄骨コンクリート造
- 空調機械室
- ボイラー室
- 機械室
- 駐車場の天井・壁

吹付けアスベスト等の施工例

耐火被覆材（柱・梁など）



断熱材（屋根）



吸音・断熱材（機械室の壁・天井）

