




【 利用の注意事項 】

- ・本水深情報図は、木津川^{※1}、土佐堀川、堂島川（旧淀川）、大川（旧淀川）、寝屋川^{※2}、第二寝屋川^{※2}を対象に水深分布、橋梁桁下高、船着場位置・情報、利用施設等の情報を示した資料です。
^{※1}：大浪橋下流端から上流
^{※2}：大阪環状線橋梁上流端から下流
- ・水深情報は2023年12月測量時のものであり、異常潮位や波の影響、出水により、水深は変化します。
現地の状況に注意して自己責任のもとご利用ください。
- ・掲載している橋梁の高さは測量時のものであり、地盤沈下等により変化する場合があります。
**また、異常潮位や波の影響、出水により、水面から桁下までの高さは変化しますので、
 現地の状況に注意して自己責任のもとご利用ください。**

船着場 (位置、名称)	Q.P.00m	橋梁の桁下の高さ									
通航制限区域  船幅が5メートルを超える船舶は通航してはけません		<ul style="list-style-type: none"> ・追越し禁止区域 ・行き会い注意区域 ・特定船舶優先区域 									
特別通航区域 (京橋口、新鳴野橋) 京橋口、新鳴野橋では、通航帯を設定します 可航幅の狭い箇所や視認性の悪い箇所は、船舶別に通航帯を設定します。(通航特別区域) なお、指定の通航帯は行き会い禁止、追越し禁止となります。		特定の区域における水上航行ルール <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>標識</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追越し禁止</td> <td></td> <td>他の船舶を追い越してはけません</td> </tr> <tr> <td>行き会い注意</td> <td></td> <td>他の船舶と行き会った際には、特に注意しましょう</td> </tr> </tbody> </table>	名称	標識	意味	追越し禁止		他の船舶を追い越してはけません	行き会い注意		他の船舶と行き会った際には、特に注意しましょう
名称	標識	意味									
追越し禁止		他の船舶を追い越してはけません									
行き会い注意		他の船舶と行き会った際には、特に注意しましょう									
 0.0m~0.5m  1.0m~1.5m  2.0m~2.5m											
 0.5m~1.0m  1.5m~2.0m  2.5m以上											

【 計測方法等 】

水深	・水深は、 朔望平均干潮位OP+0.5m時の水面から河床までの深さ を示す。 数値は、2023年12月測量時のものである。
橋梁の桁下の高さ	・ 橋梁桁下中央部分の高さをOP表示 で示す。 数値は、測量時のものである。
ベース図	・国土地理院基盤地図情報縮尺レベル2500。2020年1月、4月作成。

【 船着場一覧表 】

No	船着場名	図角割番号	位置	①管理者 ②連絡窓口
1	大阪ドーム千代崎港	①	大阪市西区千代崎3丁目	①大阪府西大阪治水事務所 ②NPO法人大阪水上安全協会
2	ぼんぼん船船着場	③	大阪市西区土佐堀3丁目	①、②一本松汽船株式会社
3	大阪国際会議場前港	④	大阪市北区中之島5丁目	①大阪府西大阪治水事務所 ②NPO法人大阪水上安全協会
4	福島港 (ほたるまち港)	④	大阪市福島区福島1丁目	①大阪府西大阪治水事務所 ②NPO法人大阪水上安全協会
5	淀屋橋港	⑥	大阪市中央区北浜3丁目	①、②大阪水上バス株式会社
6	堂島浜船着場	⑥	大阪市北区堂島浜1丁目	①大阪府西大阪治水事務所 ②NPO法人大阪水上安全協会
7	ローズポート	⑥、⑦	大阪市北区中之島1丁目	①大阪府西大阪治水事務所 ②NPO法人大阪水上安全協会
8	八軒家浜船着場	⑦	大阪市中央区天満橋京町1丁目	①、②大阪水上バス株式会社
9	大阪城港	⑩	大阪市中央区大阪城3番地	
10	桜ノ宮港	⑪	大阪市北区天満橋丁目	
11	OAP (大阪アメニティパーク) 港	⑪	大阪市都島区網島町11丁目	

【 船着場位置図 】

