

精密試験結果

※1)有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒

※2) アンモニア性窒素等 = アンモニア性窒素 × 0.4 + 亜硝酸性窒素 + 硝酸性窒素

※2)アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

精密試験結果

放流水

中部水みらいセンター

放流水

中部水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目				
	採水日	項目番号 1-23,61,62 24-60	10日	—	8日	—	5日	—	3日	—	8日	—	4日	19日	2日	16日	6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日								
			10日	17日	8日	22日	5日	26日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日	6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日								
	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	採水方法	24-62はスポット採水																									
1	水温	°C	21.2	24.6	23.3	25.1	26.9	27.0	27.9	29.1	31.9	32.0	30.9	32.0	30.6	28.5	25.9	24.1	22.6	20.5	19.0	20.5	17.8	17.8	18.0	20.5	24.9	32.0	17.8	水温				
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度				
3	色相(外観)		微黄色	—	—	—	色相(外観)																											
4	臭気		無臭	—	—	—	臭気																											
5	水素イオン濃度(pH)		6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8	6.9	6.6	6.6	6.6	水素イオン濃度(pH)					
6	電気伝導率	μS/cm	1120	1420	1280	1300	1200	1160	1040	1140	1260	1340	1180	1140	1050	1060	870	1440	1510	1450	1370	1420	1230	1350	1310	1460	1250	1510	870	電気伝導率				
7	蒸発残留物	mg/L	626	825	643	695	691	722	608	623	767	758	704	683	582	562	450	623	780	767	668	841	720	719	630	831	688	841	450	蒸発残留物				
8	強熱残留物	mg/L	577	730	581	655	625	630	558	666	683	637	600	537	524	426	569	703	698	600	767	659	646	577	750	623	767	426	強熱残留物					
9	強熱減量	mg/L	49	95	62	40	66	92	50	65	101	75	67	83	45	38	24	54	77	69	68	74	61	73	53	81	65	101	24	強熱減量				
10	溶解性物質	mg/L	623	822	640	693	689	720	607	622	766	757	703	682	580	560	448	621	778	764	665	839	717	716	627	827	686	839	448	溶解性物質				
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	4	2	4	1	浮遊物質量(SS)						
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	5.4	2.9	3.2	2.1	2.2	1.9	1.7	1.7	1.5	1.5	1.7	1.9	2.3	2.6	2.5	2.0	3.3	3.8	3.0	2.8	3.3	4.7	3.9	3.6	2.7	5.4	1.5	生物化学的酸素要求量(BOD)				
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	10	10	10	10	9.9	9.1	7.6	8.0	9.0	9.3	9.6	9.8	10	10	10	9.7	10	10	9.9	11	11	11	11	9.8	11	7.6	化学的酸素要求量(COD)					
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	6.5	7.1	9.2	7.7	8.0	6.7	5.8	6.2	8.0	6.6	8.1	7.7	8.8	8.3	8.4	8.1	8.0	8.2	9.0	8.7	7.9	7.2	9.0	8.0	7.8	9.2	5.8	窒素含有量(T-N)				
15	有機性窒素※1	mg/L	0.80	1.0	2.3	1.3	1.9	1.9	0.17	1.5	1.7	2.7	2.4	2.0	3.3	2.2	1.9	1.5	2.2	1.7	1.9	1.1	1.5	0.080	1.6	2.4	1.7	3.3	0.080	アノモニア性窒素(NH4-N)				
16	アノモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	1.1	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	アノモニア性窒素(NH4-N)			
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.20	0.096	0.024	0.032	0.080	0.024	0.016	0.024	0.048	0.080	0.088	0.064	0.032	0.080	0.096	0.064	0.056	0.064	0.088	0.24	0.24	0.096	0.079	0.24	0.016	亜硝酸性窒素(NO2-N)						
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	4.4	6.0	6.8	6.3	6.0	4.7	5.6	4.6	6.2	3.8	5.6	5.1	5.4	6.0	6.4	6.5	5.2	6.4	7.0	7.5	6.3	6.5	7.1	5.5	5.9	7.5	3.8	硝酸性窒素(NO3-N)				
19	アノモニア性窒素等※2	mg/L	5.0	6.1	6.8	6.3	6.1	4.7	5.6	4.6	6.2	3.8	5.6	5.4	5.5	6.1	6.4	6.6	5.5	6.5	7.1	7.6	6.4	6.9	7.3	5.6	6.0	7.6	3.8	アノモニア性窒素等※2				
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.25	0.23	0.24	0.27	0.26	0.25	0.18	0.20	0.17	0.18	0.28	0.24	0.27	0.28	0.29	0.19	0.21	0.25	0.19	0.21	0.23	0.26	0.24	0.23	0.29	0.17	りん含有量(T-P)					
21	りん酸態りん	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.13	0.12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	りん酸態りん					
22	塩化物イオン	mg/L																																